


SHARP MX-3051 掃描功能→操作步驟

01


插上USB→
輸入「11111」
或個人影印密碼



02



03



04

點選「掃描至外部記憶裝置」→
點選「彩色啟動」



05

